

Текстильные краски для домашнего окрашивания

Одежда и домашний текстиль из хлопка, льна, вискозы, смесовых тканей, шерсти и шёлка — в стиральной машине или вручную

Германия
производство

с 1874 года
качество бренда

Hohenstein
тест: дружелюбно к коже*

3 линейки
20 SKU в матрице

* Сертификат Hohenstein Tested Quality: «дружелюбно к коже, подходит аллергикам» (испытание проводилось на окрашенном текстиле).



Ассортимент: три линейки под разные задачи

Все краски — для стиральной машины; Expert — также для ручного окрашивания

	 **INTENSIV**	 **EXPERT**	 **BACK TO BLACK / BLUE**
	Жидкая краска «всё в одном» для яркого и равномерного окрашивания	Порошковая краска для творчества и деликатных тканей, включая шерсть и шёлк	Восстановление чёрного или синего цвета у выцветших вещей
Формат	150 мл жидкой краски + 400 г фиксирующего порошка с солью	150 г красящего порошка; фиксатор — отдельно	400 г: краситель + фиксирующий порошок
Ткани	Хлопок, лён, вискоза, смесовые (до 50 % синтетики)	То же + шерсть и шёлк (кроме кашемира, мохера, ангоры, мериноса)	Хлопок, лён, вискоза, смесовые
Режим	Стиральная машина, 40 °C	Машина, таз или кастрюля, 60 °C	Стиральная машина, 40 °C
1 упаковка	**≈ 600 г ткани**	**≈ 300 г ткани**	**≈ 600 г ткани**
В матрице	**10 цветов**	**7 цветов + фиксатор**	**2 SKU: чёрный и синий**



Simplicol Intensiv — жидкая краска «всё в одном»

Для первичного окрашивания, обновления и смены цвета одежды и домашнего текстиля. Жидкий краситель сразу растворяется — ровный цвет без пятен даже в экономичных машинах.

Ткани: хлопок, лён, вискоза, смесовые до 50 % синтетики

Режим: 40 °C, без предварительной стирки

Норма: 1 уп. ≈ 600 г ткани

В матрице: 10 цветов

Соль: уже в упаковке

Стойкость: стирка по ярлыку, до 95 °C

Вес 638 г · 16×6×8 см · в коробке 4 шт.




Рубиново-красный
Арт. 1804
4 052400 018044



Насыщенно-ягодный
Арт. 1806
4 052400 018068



Ночной синий
Арт. 1808
4 052400 018082



Королевский синий
Арт. 1809
4 052400 018099




Опаловая бирюза
Арт. 1811
4 052400 018112



Лесной зелёный
Арт. 1812
4 052400 018129



Оливково-зелёный
Арт. 1814
4 052400 018143



Эспрессо-коричневый
Арт. 1816
4 052400 018167



Элегантный серый
Арт. 1817
4 052400 018174



Бархатный чёрный
Арт. 1818
4 052400 018181



Simplicol Expert — для творчества, шерсти и шёлка

Порошковая краска для креативных техник — тай-дай, батик, омбре, шибори, dip-dye, — а также для окрашивания и обновления цвета. Работает в машине и вручную.

Ткани: хлопок, лён, вискоза, смесовые до 50 % синтетики, шерсть*, шёлк

Режим: 60 °C — машина, таз или кастрюля

Норма: 1 уп. ≈ 300 г ткани

Шёлк: добавить до 750 мл уксуса

Фиксатор: без него — стирать до 40 °C с похожими цветами; с ним окраска стойкая и ярче

* кроме кашемира, мохера, ангоры, меринoса



Маково-красный
Арт. 1703
4 052400 017030



Фуксия-розовый
Арт. 1705
4 052400 017054



Морской синий
Арт. 1708
4 052400 017085



Яблочно-зелёный
Арт. 1714
4 052400 017146



Орехово-коричневый
Арт. 1716
4 052400 017160



Дельфиново-серый
Арт. 1717
4 052400 017177



Полночный чёрный
Арт. 1718
4 052400 017184



Фиксатор, 90 мл
Арт. 1730
4 052400 017306



Back to Black и Back to Blue — цвет как новый



Back to Black

Арт. 2512

4 052400 025127



Back to Blue

Арт. 2513

4 052400 025134

Каждый: вес 448 г · 13×6×8 см · в коробке 4 шт.

Возвращают насыщенный чёрный или синий цвет вещам, выцветшим от стирок: джинсы, брюки, платья, футболки, полотенца, текстильная обувь. Одна упаковка — одна стирка, соль и фиксатор уже внутри.

400 г	≈ 600 г	40 °C	0 г
краситель + фиксирующий порошок	ткани на 1 упаковку	в стиральной машине	соли докупать не нужно

Как применять

1. Положите чистые сухие вещи в барабан
2. Надрежьте саше и поставьте его на ткань в барабане
3. Запустите стирку при 40 °C
4. Постирайте вещи со средством — готово

Для хлопка, льна, вискозы и смесовых тканей. Не подходит для шерсти, шёлка и чистой синтетики.

Зачем покупают

Четыре сценария, которые закрывает линейка



Обновить

Вернуть цвет выцветшей одежде и обуви

Back to Black / Blue, Intensiv



Перекрасить

Дать надоевшей вещи новый цвет

Intensiv, Expert



Исправить

Спасти вещь после неудачной стирки или отбеливания

Intensiv, Expert



Творить

Тай-дай, батик, омбре, dip-dye

Expert

Краска окрашивает только текстильные волокна: синтетические нитки строчек, резина и пластик сохраняют исходный цвет.



Правила окрашивания

Что важно объяснить покупателю — от этого зависит результат

1 Только от светлого к тёмному

Краска не осветляет: тёмную вещь нельзя перекрасить в светлый цвет.

2 Состав ткани

Синтетики не более 50 %. Чистый полиэстер, полиамид и акрил не окрашиваются; на смесовых тканях цвет светлее.

3 Температура

Intensiv и Back to Black / Blue — 40 °C. Expert — 60 °C.

4 Норма ткани

1 упаковка: ≈ 600 г (Intensiv, Back to Black / Blue) или ≈ 300 г (Expert). Больше ткани — светлее оттенок.

5 После окрашивания

Постирать вещь один раз с моющим средством — это удалит остатки красителя из ткани и машины.

6 Expert: фиксатор и уксус

Фиксатор повышает стойкость и яркость. Для шёлка добавить до 750 мл уксуса.